# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## **CONTROLE- CPU- 1 OP- LCD** MLT- RAMPAS

Item	Tópico	Página
01	Apresentação	
02	Principais características	
03	Recebimento	
04	Instalação	
05	Painel de controle	
06	Inicialização do sistema	
07	Programando receitas	
08	Gravando receitas	
09	Lendo receitas	
10	Organizando o banco de dados (Receitas gravadas na memória)	
11	Monitoração do sistema	
12	Executando queima passo a passo	
13	Funções auxiliares	
14	Alarmes e mensagens	
15	Exemplos práticos de receitas	
16	Especificações	



## - 01 - Apresentação.

A política da EDG ao longo de sua existência sempre foi a de desenvolver equipamentos que propiciem aos excepcionais profissionais da prótese brasileira a possibilidade de utilizarem as mais novas tecnologias e materiais existentes no mercado mundial.

A concepção e construção de seus equipamentos são baseadas em idéias inéditas com o uso de materiais e técnicas especialmente desenvolvidas pela EDG para que o trinômio qualidade, utilidade e preço seja cumprido.

O mais recente resultado dessa política:

## **CONTROLE- CPU- 10P- LCD**



## **CONTROLE MULT-RAMPAS**

### 10-RAMPAS DE AQUECIMENTO. 10-VELOCIDADES LINEARES. 10-PATAMARES EM HORAS. 100-RECEITAS DE USUÁRIO.



Manual

CPU-10P-LCD MULT-RAMPAS

# CONTROLE- CPU- 10P- LCD

Este controle foi concebido visando o mercado mundial. Consequentemente, a utilidade, qualidade e facilidade de manutenção foram os principais focos do projeto.

É constituído de 3 módulos facilmente substituíveis:

Módulo 1-Placa CPU – Central de processamento dedicada.

Módulo 2-Placa do Display – Visos de cristal líquido iluminado.

Módulo 3-Módulo de potência – Alimentação, Triac, fusíveis e chaves de comando.

Dessa forma, a manutenção, quando necessária, pode ser feita online pelo próprio usuário em comunicação com a fábrica.

## -02 - Principais características.

- Montagem mecânica em gabinete modular produzido em chapa de aço carbono fosfatizado e pintado pelo processo de recobrimento eletrostático de pó polimérico posteriormente fundido em estufa, formando uma camada termoplástica resistente a corrosão, abrasão e degradação.
- Desenho moderno, visando principalmente utilidade, facilidade de operação, qualidade, durabilidade e também estética.
- Teclado intuitivo de entrada de dados disponibiliza todos os parâmetros em um único toque em teclas individuais. É um grande avanço sobre os antigos e ultrapassados sistemas sequenciais de programação que tanto dificultam e atrapalham a programação e operação.
- Display de cristal líquido alfa numérico de alta definição com iluminação posterior, ajuste de contraste montado em painel ergonomicamente correto para uma perfeita visualização dos parâmetros de queima, mensagens e status das operações.
- Memória de grande capacidade. As receitas podem ser indexadas por nome e número de **001** a **999** em um único banco de dados, unindo processamento e armazenamento.
- Gerenciamento e controle de processo por microprocessador dedicado de última geração.



- Temperaturas de trabalho de ambiente a **1200°**C.
- Um ciclo de queima pode ser programado com dez temperaturas, dez velocidades de aquecimento, dez patamares de tempo de permanência. Caso haja necessidade de maior número de parâmetros para pesquisas ou novos materiais, consulte nosso dep. de engenharia.
- Limitador de temperatura máxima, saída por alarme a **1. 230°**C.
- Temperatura média da face fria no máximo 20°C acima da ambiente.
- Velocidade de aquecimento linear de **0.1** a 40° C/min.
- Controle de potência tyristorizado.
- Tempo de queima de **(0)** a **(09: 59)** Horas, minutos com indicação decrescente.
- Totalizador de tempo de funcionamento.
- Totalizador de ciclos de queima.
- Programação de funções e parâmetros especiais através da tecla MENU e barra de rolagem.
- Função idiomas, Inglês, Espanhol, Português.
- Sistemas de segurança protegem o equipamento contra falhas e erros de operação.
- Indicação luminosa e sonora de todas as fases do processo.
- Tensão de alimentação **110**V ou **220**V.
- Controle de temperatura por olgorítimo de P.I.D.
- Entrada para termopar tipo K J S B.
- Programação com teclas dedicadas a cada variável, permitindo o acesso rápido e simples a todas as funções;



- Sistema de NO-BREAK para a ventilação e controle para fornos específicos que necessitam de ventilação estrutural forçada com autonomia de 2 horas de processo, na falta de energia elétrica da rede local.
- Comunicação RS-232 para uso técnico de manutenção e fabricação.

## - 03 - RECEBIMENTO

Ao receber seu equipamento, verifique o estado geral da embalagem. Em caso de danos evidentes, reclame imediatamente com o entregador, não assine a nota; entre em contato com a transportadora e a fábrica. Lembramos que a mercadoria viaja unicamente por conta e risco do comprador e é segurada pela transportadora.

#### A EMBALAGEM DEVE CONTER:

A) Um forno com controle CPU-10P-LCD.

- B) Manual de instruções;
- C) Termo de garantia;
- **D)** Acessórios adicionais tais como: ventury, caso tenha solicitado no pedido de compra;

OBSERVAÇÕES: O painel frontal do controle segue com uma película plástica protetora ante risco, aplicada sobre a membrana para efeito de transporte. A mesma poderá ser retirada após a instalação do equipamento. Também poderá ser mantida, pois não interfere na operação do controle.

IMPORTANTE: - Sugerimos que se guardem as embalagens originais do produto por algum tempo, até que se confirme a integridade do equipamento, por não ter sofrido danos no esteia em perfeitas transporte que condicões е de funcionamento. Se for necessário realizar um novo transporte, utilize as mesmas embalagens.



## - 04 - INSTALAÇÃO

4-1-> Seu forno deve ficar distante de cortinas e materiais inflamáveis. Um forno é um gerador de calor que precisa ser dissipado, caso contrário haverá um superaquecimento de seus componentes. Portanto, posicione o equipamento em um local ventilado que permita a livre circulação do ar.

É aconselhável uma distância mínima de 15 centímetros entre o forno e qualquer anteparo que possa prejudicar a ventilação.

Localize seu forno distante de torneiras ou pias que provocam respingos de água sobre o equipamento.



18	Cabo de alimentação padrão 3 pinos (fase-F1 + fase-F2 + terra)
19	Fusível de 20 Ampéres.
20	Chave H-H seletora de voltagem 110V ou 220V.
21	Conector para os terminais das resistências de aquecimento.
	Entrada do termopar tipo "K, J, S, B"
22	Conector de comunicação RS232. Para uso exclusivo técnico do fabricante e
	assistência técnica.

Seu forno sai de fábrica preparado para ser ligado em **220Volt** como indicado pela etiqueta fixada ao cabo. Caso queira mudar



Manual

CPU-10P-LCD MULT-RAMPAS de voltagem, basta retirar a etiqueta do cabo e mudar o seletor de voltagem item(20) para 110Volts no painel traseiro.

- Instale o forno em uma rede elétrica exclusiva utilizando fio de 4mm<sup>2</sup>.

- Nunca conectar o forno na mesma rede em que estejam ligados outros fornos, compressores, torneiras elétricas ou qualquer outro dispositivo de alto consumo.

- Verifique se a tomada ao qual o forno será ligado esteja em ótimas condições, seja de boa qualidade e com capacidade para suportar **20 ampéres**. Ex. Siga as indicações.



ATENÇÃO: A retirada do pino terra central ou a inversão dos pinos de fases com neutro provocará sérios danos ao equipamento e implicará na perda total da garantia do produto.

- Ligue o terminal de terra (pino redondo central da tomada) de preferência a uma barra de aterramento. Na falta dessa, em último caso utilize o neutro da rede.

Nesse caso, aconselhamos consultar um eletricista de sua confiança que fará a medida da diferença de potencial entre o neutro e o terra, caso essa medida for maior que 12Volts entre em contato com a fábrica para maiores informações. A não observância dos itens acima irá interferir no bom funcionamento do equipamento, em sua garantia e na segurança do operador.



- O uso de um regulador de tensão só é aconselhável em caso de redes elétricas muito instáveis. Verifica-se isso quando as lâmpadas piscam ou alteram sua intensidade constantemente. O transformador regulador recomendado é do tipo autotransformador automático de núcleo saturado com capacidade de no mínimo 3Kw.

ATENÇÃO: Não use, em hipótese alguma, reguladores utilizados em computadores, pois não são apropriados para esta aplicação e podem causar sérios danos ao equipamento.

## - 05 - PAINEL DE CONTROLE

O painel possui um visor digital LCD com fundo azul, escrita em branco, que proporciona fácil identificação das funções de programação e monitoração dos registros. Indica algumas mensagens de processo, e segurança, como falha no sistema e erros de operação.

Possui uma membrana sensitiva ao toque, com reconhecimento sonoro e visual, facilitando a identificação de suas teclas e funções.



#### 5-1-> IDENTIFICAÇÃO DAS TECLAS E SUAS FUNÇÕES



Manual

CPU-10P-LCD MULT-RAMPAS

TECLA	NOME DA TECLA	FUNÇÃO
01	Relógio	Inicia queima programada, atuando no sistema de NO-BREAK. OBS: Não disponível para esta versão.
02	Start-Stop	Inicia ou interrompe os processos.
03	Menu	Ajuste de parâmetros internos.
04	Tela inicial	Retorna para a monitoração principal sem alterar nada, e reinicia as configurações originais do display.
05	Ler receita	Carrega as receitas do banco de dados, nos endereços virtuais de ( <b>001)</b> à ( <b>999</b> ) para execução.
06	Gravar receita	Armazena receitas no banco de dados, nos endereços virtuais de (001) à (999).
07	Entrada de dados OK	Confirma o item selecionado pela navegação.
08	Navegação	Navega por entre as telas e funções de todo o sistema, movendo os cursores e selecionando a opção desejada.
09	Teclado numérico	Entrada de dados, valores das variáveis de programação.
10	Delete	Apaga erro de digitação, receitas inteiras, variáveis de processo.
11	Chave Geral	Alimentação geral do equipamento.
12	Aux. Tempo auxiliar para comando de processo externo.	Abre tela de programação para os tempos de queima AX <b>1, AX2, AX3, AX4</b> , entre ( <b>0</b> ) e ( <b>09: 59)</b> H/min. OBS: Não disponível para esta versão.
13	Patamar	Abre tela de programação para os tempos de queima <b>P01, P02,</b> à <b>P10</b> , entre ( <b>0</b> ) e ( <b>09: 59)</b> H/min.
14	Alarmes	Abre tela de programação para temperatura de alarme a ser disparado sequencialmente, pela temperatura.
15	Temperaturas	Abre tela de programação das temperaturas T01, T02, à T10. de (0001°C) a (1200°C)
16	Velocidades de aquecimento	Abre tela de programação das velocidades de aquecimento <b>A01, A02, à A10</b> de ( <b>0.1</b> °C/mim) a (4 <b>0</b> °C/mim).
17	Display alfa numérico	Display LCD de fundo azul, escrita em branco com ajuste de contraste.



## - 06 - INICIALIZAÇÕES DO SISTEMA

**6-1->** Ligue a chave geral (11) e aguarde as inicializações do equipamento. Na tela inicial será visualizado o nome da EDG, o nome do produto, a versão do programa utilizado e a tensão (**220V**) previamente ajustado de fábrica. Uma barra é preenchida sequencialmente, indicando, passo a passo, toda a checagem de inicialização do equipamento.

TEN	<b>IPEF</b>	RATI	URA													MO	NITC	RA	ÇÃ
*	*	Е	D	G		Е	Q	U	1	Р	Α	М	E	N	Т	0	S	*	*
					С	Ρ	U	-	1	0	Р	-	L	С	D				
								ME	NSA	GEN	IS								

TEMPER/	ATURA	į						ii.	016 - 125	33		MO	NITOR	RAÇÃO
	V	Ε	R	S	Α	0	8		0	2	2	0	V	
						MEN	SAGEN	IS						

Ao inicializar o equipamento, o sistema aguarda alguns segundos para checar suas funções vitais automaticamente. Em seguida o programa carrega a receita padrão de fábrica sobre a qual as novas receitas serão construídas.

No caso deste forno, será carregado a receita padrão todas as vezes que o forno for ligado. Ex.

EN	IPE	RAL	JRA	10						10			MO	NITC	RA	ÇAC
0	0	2	7	Α	1	Ξ	4	0	÷.	0						
U	U	4	1	Т	1	=	0	0	2	0	P	Α	D	R	Α	0

#### **OBSERVAÇÃO**

Acomode a peça de maneira que a mesma possa receber calor de todos os ângulos. Este procedimento melhora a uniformidade da queima. Mantenha a peça no centro térmico da câmara.

**6-2->** Para iniciar o sistema basta carregar a receita desejada para o trabalho ou a padrão de fábrica. Confira os parâmetros de queima, temperaturas, velocidades, patamares, alarmes. Ex.

EIV	IFER	TAI	URA	8	10					· · · · · ·	e	ac			198 - M	INIO	NITOR	AÇA
*		L	E	R		R	E	С	E	1	Т	Α			0	0	0	*
>	R	Е	С	Е	I	Т	Α		Р	Α	D	R	Α	0				+



LEV	<b>IPER</b>	RATI	JRA										MO	NITC	DRA	ÇA
0	0	2	7	Α	1	Ξ	4	0	- 92 .	0						
U	U	2	1	Т	1	=	0	0	2	0	P	Α	D	R	Α	0
	2	20- 					ME	NSA	GEN	IS		~		TX.	~	

#### 6-3-> LIGANDO O SISTEMA DE NO-BREAK.

Esta função aplica-se apenas em fornos específicos que necessitam de refrigeração estrutural forçada.

A chave geral (11) alimenta o sistema de NO-BREAK e o sistema de CONTROLE do forno. Quando ligada permite que a bateria esteja em carga contínua e coloca o NO-BREAK em funcionamento permanente. Este sistema possui uma autonomia de 2 horas. Na falta de energia elétrica local, o sistema manterá o conjunto de ventilação em funcionamento, bem como o sistema de controle em repouso, quando será gravado as informações necessárias para continuar a queima. Retornando a energia dentro deste período de 2 horas, a queima será retomada do ponto em que parou; após as 2 horas a queima será finalizada.

O display mostrará a mensagem de falha de energia, distribuídas em duas telas, navegue com as teclas (08) para visualizar todo o campo de mensagem. Ex.

Service and the service		8	00	-	1911 - 1911 -			11	ar				MO	NITC	RA	ÇAC
R	0	:	0	3	4		*	Ν	0	-	в	R	Е	Α	Κ	*
L	Н	Α		D	E	E	Ν	E	R	G	I.	Α				+
	R L	R 0 L H	R 0 : L H A	R       O       :       O         L       H       A       I	R       O       :       O       3         L       H       A       D	R       O       :       O       3       4         L       H       A       D       E	R       O       :       0       3       4         L       H       A       D       E       E	R       O       :       0       3       4       *         L       H       A       D       E       E       N	R       O       :       0       3       4       **       N         L       H       A       D       E       E       N       E	R       O       :       0       3       4       *       N       O         L       H       A       D       E       E       N       E       R	R       O       :       O       3       4       *       N       O       -         L       H       A       D       E       E       N       E       R       G	R       O       :       O       3       4       **       N       O       -       B         L       H       A       D       E       E       N       E       R       G       I	R       O       :       0       3       4       *       N       O       -       B       R         L       H       A       D       E       E       N       E       R       G       I       A	R       O       :       0       3       4       *       N       O       -       B       R       E         L       H       A       D       E       E       N       E       R       G       I       A	R       O       :       0       3       4       *       N       O       -       B       R       E       A         L       H       A       D       E       E       N       E       R       G       I       A	R       O       :       0       3       4       *       N       O       -       B       R       E       A       K         L       H       A       D       E       E       N       E       R       G       I       A       -       -       H       A       -

A PROPERTY.			8	nr		aa aa	10 0		ar	ar				INIO	NITC	JRA	ÇAL
R	R	0	:	0	3	4		*	Ν	0	-	в	R	Е	Α	K	*
0	Ν	С	L	U	L	U	A		Q	U	Е	L	М	Α			+
F (	R 0	R R 0 N	R R 0 0 N C	R R O : O N C L	R R O : 0 O N C L U	R R O : 0 3 O N C L U I	R R O : 0 3 4 O N C L U I U	R R O : 0 3 4 O N C L U I U A	R R O : 0 3 4 * O N C L U I U A	R R O : 0 3 4 * N O N C L U I U A Q	R R O : 0 3 4 * N O O N C L U I U A Q U	R R O : 0 3 4 * N O - O N C L U I U A Q U E	R R O : 0 3 4 * N O - B O N C L U I U A Q U E I	R R O : 0 3 4 * N O - B R O N C L U I U A Q U E I M	R R O : 0 3 4 * N O - B R E O N C L U I U A Q U E I M A	R R O : 0 3 4 * N O - B R E A O N C L U I U A Q U E I M A	R R O : 0 3 4 * N O - B R E A K O N C L U I U A Q U E I M A

#### 6-4-> LIGANDO O FORNO PASSO A PASSO.

PARA LIGAR: 1° - LIGAR CHAVE GERAL - (11). 2° - LER RECEITA DE TRABALHO - (05). 3° - ACIONAR A TECLA START - (02).

PARA DESLIGAR: 1° - ACIONAR A TECLA STOP - (02). 2° - DESLIGAR CHAVE GERAL - (11).



Manual

CPU-10P-LCD MULT-RAMPAS

Pg 11

### - 07 - PROGRAMANDO RECEITAS

#### 7-1-LER RECEITA PADRÃO PARA INICIAR A PROGRAMAÇÃO

#### Escolha o tipo de trabalho:

- Receita Padrão.

Receita padrão é a receita básica sobre a qual os parâmetros de uma nova receita serão colocados.

Para melhor ilustrar a construção de uma nova receita, faremos passo a passo, um exemplo prático de uma receita de queima utilizando a receita padrão de fábrica.

#### 7-2-> PROGRAMANDO RECEITA.

#### Descrição do processo.

A peça a ser queimada é colocada no centro térmico da câmara.

Partindo da temperatura ambiente, ir até  $T01=200^{\circ}C$  a uma velocidade de  $10,5^{\circ}C/min$ . Permanecer nessa temperatura por 30 minutos. A seguir, subir a temperatura até T02 em  $900^{\circ}C$  com a velocidade de  $35^{\circ}C/min$ . Permanecer a esta temperatura 30 minutos.

Agora elevar a temperatura para TO3 em 1100°C a uma velocidade de 20°C/min e permanecer por 1 hora. Descer, parar TO4 a uma temperatura de 500°C com velocidade de 10°C/min.

O tempo de permanência deverá ser de 1 minuto. O alarme AL1 deverá ser acionado na temperatura final de 1100°C. Finalizar a queima.

EX	EMPL	O DE F	RECEIT		DRÃO	- CPU	- 10P	- LCD		
TEMPERATURA	T01	T02	T03	T04	T05	T06	707	T08	T09	T10
°C	200	900	1100	500	0	0	0	0	0	0
VELOCIDADE	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10
°C / min	10,5	35,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PATAMAR	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10
H / min	00:30	00:30	01:00	00:01	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TEMPO-AUXILIAR	AX1	AX2	AX3	AX4	AX5	AX6	AX7	AX8	AX9	AX10
DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO
ALARMES	AL1	AL2	AL3	AL4	AL5					
°C	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0





#### 7-3-INICIANDO A PROGRAMAÇÃO – RECEITA PADRÃO.

Acione a tecla LER(05). Selecione a receita PADRÃO DE FÁBRICA, através das teclas de navegação (08) e confirme a opção com a tecla LER (05) ou com a tecla OK (07). Esta receita servirá de base para a programação das demais. Ex.

EN	IPER	KAI	JRA		12					a	a	ar				MO	NITOR	AÇAC
*		L	E	R		R	Е	С	E	1	Т	Α			0	0	0	*
>	R	Е	С	Е	I	Т	Α		Ρ	Α	D	R	Α	0				+

Após a confirmação da leitura, o sistema volta para a tela de monitoração geral, indicando no campo de mensagens o nome da receita lida. **Ex**.

TEN	IPE	RAT	URA	316					a	a			MO	NITC	RA	ÇAC
0	0	2	7	Α	1	Ξ	4	0	×.,	0						
U	U	2		Т	1	=	0	0	2	0	Р	Α	D	R	Α	0
	а 1	20 -		-00			ME	NSA	GEN	IS	ia - 12	88 - 88 - 8				

#### 7-4-> Ajuste das temperaturas - T01, T02 à T10.

Acione a tecla TEMP (15). O visor mostrará as temperaturas programadas na receita padrão de fábrica. Ex.

En		VAL		8/	11. 11.	33	193 - 1961			ő	16 - E	17	a	1251 177	INIC	NIL		Ϋ́
*		Т	Е	Μ	Ρ	Е	R	Α	T	U	R	Α	S	(	0	С	)	*
•	Т	0	1	=	0	2	0											



Em seguida acione as teclas de navegação (08) e mova o cursor sobre o campo **T01.** Digite no teclado numérico (09) a temperatura de **200°C.** Ex.

EIV	IFER	TAI	URA	8) —	11						ir		a		INIC	NITC	RA	ÇAU
*		Т	E	Μ	Ρ	Е	R	Α	T	U	R	Α	S	(	0	С	)	*
>	Т	0	1	=	2	0	0											

Agora com as teclas de navegação (08) mova o cursor sobre o campo **T02.** Digite no teclado numérico (09) a temperatura de 900°**C.** Ex.

LEV	<b>IPER</b>	RAT	URA	S	<i></i>							17	·		MO	NITC	RA	ÇÃ
*		Т	E	M	Ρ	Е	R	Α	T	U	R	Α	S	(	0	С	)	*
>	Т	0	2	=	9	0	0											
			-	.00	-			ME	NSA	GEN	IS	36	·			-		0.

Novamente acione as teclas de navegação (08) e mova o cursor sobre o campo **T03.** Digite no teclado numérico (09) a temperatura de 1100°**C.** Ex.

10000													INIC		112	<b>y</b> nu
T	E	M	P	E	R	Α	Т	U	R	Α	S	(	0	С	)	*
0	3	=	1	1	0	0										
	0	0 3	0 3 =	0 3 = 1	0 3 = 1 1	0 3 = 1 1 0	0 3 = 1 1 0 0	0 3 = 1 1 0 0 MENISA	0 3 = 1 1 0 0 MENSAGEN	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0 3 = 1 1 0 0 MENISAGENIS	I       E       M       P       E       R       A       I       O       R       A       S         0       3       =       1       1       0       0	I       E       M       P       E       R       A       I       O       R       A       S       (         0       3       =       1       1       0       0 <td>I   E   M   F   E   R   A   I   O   R   A   S   (   I     0   3   =   1   1   0   0         MENSAGENS</td> <td><math display="block">\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc</math></td> <td><math display="block">\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc</math></td>	I   E   M   F   E   R   A   I   O   R   A   S   (   I     0   3   =   1   1   0   0         MENSAGENS	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Para finalizar a programação das temperaturas, acione as teclas de navegação (08) e mova o cursor sobre o campo **TO4.** Digite no teclado numérico (09) a temperatura de 500°**C.** Ex.

TEN	<b>IPER</b>	RATI	JRA	S	17						n				MO	NITO	RA	ÇÃO
*		Т	Е	M	Ρ	Е	R	Α	Т	U	R	Α	S	(	0	С	)	*
۲	Т	0	4	=	0	5	0	0										
	22	22		-00	0.V	20. 		ME	NSA	GEN	IS		a 20		о — А			10: X

<u>IMPORTANTE:</u> É obrigatório colocar zero nas variáveis do próximo seguimento de rampa não utilizado, para que o programa entenda que a queima terminou. Este controlador tem capacidade para até 10 seguimentos de rampas e necessita desta informação para finalizar a queima corretamente. Neste caso terminou em T04=500, portanto a próxima temperatura deverá ser zero (T05=0000).



Manual

CPU-10P-LCD MULT-RAMPAS

#### 7-5-> AJUSTE DAS VELOCIDADES, A01, A02 à A10.

Acione a tecla VEL(16). O visor mostrará as velocidades programadas na receita padrão de fábrica. Ex.

LIA		VII		8	17.			c			· · · · ·	07. – j			S	INICI		лýл
*		V	E	E.	0	С	H	D	-	(	0	С	1	М	Ι	Ν	)	*
>	А	0	1	=	4	0		0										+

Em seguida, acione as teclas de navegação (08) e mova o cursor sobre o campo **A01.** Digite no teclado numérico (09) a velocidade de **10.5°C/min**.

LIN		VIIV		9	00			:	 	n	00				INICI	ALL OF	лýл
*		V	E	Ľ.	0	С	Ι	D	 (	0	С	1	Μ	I	Ν	)	*
>	Α	0	1	=	1	0		5									+

Agora acione as teclas de navegação (08) e mova o cursor sobre o campo **A02.** Digite no teclado numérico (09) a velocidade de 35°**C/min** 

<b>L</b> 14		511	21.74	82	17		3 - Tr	2	a	8	06 i		33	- 11 A	mo		мулс
*		٧	Е	L	0	С	Ι	D	 (	0	С	1	Μ	Ι	N	)	*
>	Α	0	2	Ξ	3	5		0									+

Novamente acione as teclas de navegação (08) e mova o cursor sobre o campo **A03.** Digite no teclado numérico (09) a velocidade de 20°C/min.

EN		AI	JRA	8	10						a	ac				IVIOI	VIIOP	AÇAL
*		V	Е	L.	0	С	Ι	D	а.	(	0	С	1	Μ	Ι	Ν	)	*
	Α	0	3	=	2	0		0										+

Para finalizar a programação das velocidades, acione as teclas de navegação (08) e mova o cursor sobre o campo AO4. Digite no teclado numérico (09) a velocidade de  $10^{\circ}$  C/min



EIV	IFER	KAT	JRA	0	ar -	1	100	c	1			50 J				IVIOI	VITOR	CAÇAC
*		V	Е	Ľ	0	С	Ι	D	- 12	(	0	С	1	Μ	Ι	N	)	*
>	Α	0	4	=	1	0		0										+

IMPORTANTE: É obrigatório colocar zero nas variáveis do próximo seguimento de rampa não utilizado, para que o programa entenda que a queima terminou. Este controlador tem capacidade para até 10 seguimentos de rampas e necessita desta informação para finalizar а queima corretamente. Neste caso terminou em A04=10.0/min, próxima temperatura portanto а deverá ser zero (A05=00.0).

<u>IMPORTANTE:</u> Pode-se programar na última rampa, velocidade máxima de resfriamento com taxas de até 40°C/ min, para agilizar as queimas. Também pode-se utilizar velocidades mais lentas como Ex. 10°C/min conforme a necessidade do trabalho.

OBSERVAÇÕES: Em temperaturas abaixo de 500°C a velocidade de resfriamento passa a ser cada vez mais lenta, onde o controle de potência será desligado automaticamente e o forno entrará em resfriamento natural até finalizar a queima.

#### 7-6->AJUSTE DO TEMPO DE QUEIMA - PO1, PO2 à P10.

OBS:- Os tempos de queima são indicados em horas e minutos. Ex: **01:30** correspondem 1 hora e trinta minutos; **02:35** correspondem a 2 horas e trinta e cinco minutos.

#### Ajuste dos patamares PAT. PO1, PO2 à P10.

Acione a tecla PAT. (13). O visor mostrará os tempos de queima programados na receita padrão de fábrica. Ex.

EIN	IFE	<b>KAI</b>	UKA	8	11. 1						n:	16		22		INIO	NITC	RA	ÇAU
*	Т	E	М	Ρ	0		Q	U	E	1	Μ	Α	(	Н	0	R	Α	)	*
>	Ρ	0	1		0	0		0	0										



Em seguida acione as teclas de navegação (08) e mova o cursor sobre o campo **P01.** Digite no teclado numérico (09) o tempo de (**00: 30)** minutos.

- M	-	1225-CZ 1														
	P	0		Q	U	Е	1	Μ	Α	(	Н	0	R	Α	)	*
D 1		0	0	:	3	0					1					1
0	1	1	1 0	1 0 0	1 0 0 :					1 0 0 : 3 0						

Agora acione as teclas de navegação (08) e mova o cursor sobre o campo **P02.** Digite no teclado numérico (09) o tempo de (**00: 30)** minutos.

LIAI		VAL	JINA	8	07		18 - V.	5 22			aa	10		-		INIC	NITC	INA.	ÇΑ
¥	Т	Е	Μ	P	0		Q	U	E	1	M	Α	(	Н	0	R	Α	)	*
	Ρ	0	2		0	0		3	0									100	

Novamente acione as teclas de navegação (08) e mova o cursor sobre o campo **PO3.** Digite no teclado numérico (09) o tempo de (**01:00) Hora**.

			0101	<u>y</u>	11		131 - V.	2			10	16	2	11	181 - V.	1110			y,
*	Т	E	M	Р	0		Q	U	Е	1	Μ	Α	(	H	0	R	Α	)	*
	Р	0	3		0	1		0	0									100	

Para finalizar a programação dos patamares, acione as teclas de navegação (08) e mova o cursor sobre o campo **PO4.** Digite no teclado numérico (09) o tempo de (**O0: 01**)minuto.

EIV	IPER	KAI	URA	<u>.</u>	ar			i - 17			n:	16				NO	NITC	RA	ÇA
*	Т	E	Μ	Р	0		Q	U	Е	1	Μ	Α	(	Н	0	R	Α	)	*
>	Р	0	3		0	0	1	0	1										1

<u>IMPORTANTE:</u> É obrigatório colocar zero nas variáveis do próximo seguimento de rampa não utilizado, para que o programa entenda que a queima terminou. Este controlador tem capacidade para até 10 seguimentos de rampas e necessita desta informação para finalizar a queima



corretamente. Neste caso terminou em P04=00:01min, portanto o próximo tempo deverá ser zero (P05=00:00).

### - 08 - GRAVANDO RECEITAS

Terminado o processo de programação, iremos salvar a receita no banco de dados. Devemos definir um número de código obrigatório para a receita, que pode ser (Cód.**001** a Cód.**999**). Todas as receitas estarão agrupadas em um único banco de dados, listadas por ordem crescente. Também pode-se colocar um nome para receita, se desejar. Não é obrigatório, mas o código é indispensável. Acione a tecla **GRAVAR (O6)**. O visor mostrará a tela do teclado virtual, onde o cursor estará piscando sobre o campo do (**Cód. 000**).

EM	PER	RATU	IRA			 		2 9				MOI	VITO	RAÇÃO
С	0	D	1	G	0	0	0	0	G	R	Α	V	Α	R
Ν	0	М	Е	3										
						ME	NSA	GENS						

Em nosso exemplo, vamos digitar o número (1) no campo do (Código: 000) através do teclado numérico (09).

Agora vamos inserir também o nome da receita, movendo o cursor para o campo do (Teclado virtual - ABCD...), através das setas de navegação (08). Selecione a primeira letra desejada para o nome, (S) de SINTER. Confirme a opção com a tecla OK (07). A letra selecionada será escrita no campo do (NOME: S...). Proceda da mesma forma até completar todo o nome.

EW	PER	RAIU	IRA	5		5			2	54 55 <i>8</i> 7	9		MOI	110	RAÇAC
С	0	D	1	G	0	<u>.</u>	0	0	1	G	R	Α	۷	Α	R
N	0	М	Е	1											
							ME	NSA	SENS						

TEM	IPER	RATU	IRA	w							0				MO	NITO	RAÇ	Ã0
N	0	М	E		S													
Ν	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Ζ	*	 ,	Î X	%	<	>
с.								ME	NSA	GEN	S							

ГЕМ	PER	RATU	IRA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			2									MO	NITO	RAÇ	ÃO
Ν	0	М	Е	•	S		Ν												
Ν	0	Р	Q	R	S	Т	U	٧	w	Х	Υ	z	*	23	,		%	<	>
								ME	NSA	GEN	S								



EMP	PER	ATU	RA							S				 	MO	NITO	RAÇ	ÃC
N	0	М	Е		S		Ν	Т	Е	R								
N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Ζ	*	,		%	<	>

Para confirmar a gravação, acione a tecla **GRAVAR (O6)**. Um alarme sonoro indicará que o processo foi completado. Em seguida voltará para a tela de monitoração onde vai estar escrito no campo de mensagens o número do código da receita e o tipo de trabalho "**S**" para sinterização. Ex.

ΓEM	PER	ATU	IRA										MOI	VITO	RAÇ	ÃO
0	0	2	0	A	1	Ξ	1	0		5						
U	U	3	U	Т	1	=	0	2	0	0	R	:	0	0	1	S
							MEI	VSA	GEN	S						

OBS:- A receita Padrão de Fábrica não pode ser alterada; não possuem número de código e servem apenas como base para a criação de outras. As demais receitas podem ser excluídas, alteradas e regravadas sobre o mesmo nome e número de código. Para isso uma nova tela será mostrada no visor, solicitando a confirmação das alterações.

TEMPE	RAT	UR	A							· · · · ·						MO	NITO	RAÇÃ
D	E		S	Е	J	Α		S	U	В	S	Т	1	Т	U	1	R	?
					S	1	М						Ν	Α	0			
32	22. 		39			0		ME	NSA	GEN	S	80 - 0	s ()				0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Se desejar modificar, mova o cursor sobre o campo (SIM) através das teclas de navegação (O8) e confirme com a tecla OK(O7) para completar a gravação.

## - 09 - LENDO RECEITAS

Acione a tecla LER (05). O visor mostrará a tela geral do banco de dados, onde estarão todas as receitas gravadas, e serão listadas em sequencia por ordem numérica crescente. A primeira é a Receita Padrão de fábrica, que servirá de base para a criação de outras. Utilizando as teclas de navegação (08), mova o cursor a esquerda da receita indicada.



EIV	IFER	KAT	JRA	8							n	10				INIO	NITOR	AÇAL
*		L	E	R		R	Е	С	E	1	Т	Α			0	0	0	*
>	R	Е	С	Е	I	Т	Α		Р	Α	D	R	Α	0				+

Confirme a opção com a tecla OK (07). O sistema carregará a receita indicada, mostrando a tela de monitoração padrão. Ex.

TEM	PER	ATL	JRA										MOI	VITO	RAÇ	ÃO
^	0	2	0	Α	1	Ξ	1	0		5						
U	U	S	U	T	1	=	0	2	0	0	P	Α	D	R	Α	0
					1	-	MEI	NSA	GEN	S		~	2			

Vamos ler um outro exemplo; a receita SINTER gravada anteriormente. Acione a tecla LER (05) e localize no banco de dados utilizando as teclas de navegação (08). Confirme com a tecla OK (07).

EIM	PER	AIU	RA										 	MO	VITOR	AÇAU
*		L	E	R		R	E	С	E	1	Т	Α	0	0	1	*
>	0	0	1	-	S	1	N	Т	Е	R						

As receitas que se encontram no banco de dados recebem uma terminação de identificação escritas entre parênteses. A letra (S) corresponde as receitas de sinterização. Desta forma apesar de estarem no mesmo banco, são identificadas pelo tipo de trabalho de forma independente. Confirme a leitura acionando a tecla OK (07). O visor mostrará a tela de monitoração desta receita.

ΓEM	PER	LATU	JRA										MON	VITO	RAÇ	ÃO
^	0	2	0	Α	1	=	1	0		5						
U	U	3	U	8.1	1	Ξ	0	2	0	0	R	:	0	0	1	S
							MEN	VSA	GEN	S						

## - 10 - ORGANIZANDO BANCO DE DADOS :

No banco de dados são armazenadas todas as receitas gravadas pelo usuário, mais a receita **padrão de fábrica**, que servirá de base para a criação das novas a serem gravadas na memória. Esta receita padrão não possui número mas somente o nome para a sua identificação na listagem do MENU de receitas. Portanto quando desejarmos criar uma nova receita de USUÁRIO, deverá primeiro LER a RECEITA-PADRÃO de fábrica e em seguida



alterar todos os parâmetros necessários para a nova queima e finalmente **GRAVAR** na memória, atribuindo um **número obrigatório** e um **nome opcional**.

Cada tipo de trabalho possui uma letra de identificação, neste caso (S) de sinterização que será visualizada após o número e o nome da receita, como podemos observar na tabela abaixo.

O banco de dados possui campos virtuais entre (**001**) e (**999**) posições para gravar as receitas. Este espaço físico de memória é compartilhado com o processamento de dados e armazenamento de receitas; portanto pode aparecer ERRO-29-DISCO, memória cheia. Caso isso ocorra, apague receitas fora de uso para liberar espaço para gravar novas receitas.

A tabela a seguir mostra exemplos da estrutura do banco de receitas, bem como as coordenadas dos dados a serem gravados.

*	*	L	Е	R		R	Е	С	Е	L.	Т	Α	S	:		0	0	0		*
1	*	R	Е	С	Е	1	Т	Α		Р	Α	D	R	Α	0					+
2	>																			+
3	>																			+
4	٧	0	0	1	I	S	1	Ν	Т	Е	R						(	S	)	+
5	>	0	0	2	-	Q	U	Е	1	М	Α	-	2				(	S	)	+
6	>	0	4	5		R	Е	S	I.	N	Α						(	S	)	+
7	>	3	5	8	_	Ρ	0	L	I.	М	E	R	0				(	S	)	+
8	>	5	5	5	-	0	х	1	D	Α	С	Α	0				(	s	)	+
9	>	9	9	9	=	S	T	Ν	т	Е	R	1	z	Α	R		(	s	)	+
HC NÚMERO DE MEM	) FÍSICO IÓRIA	C N N	ÓDIG IÚMER /IRTUA	0 0 1		OS LETRA	NOM SESI NÚI	ES DA MBOLO	AS RE	CEIT/ ABÉTI ADO N	AS PC COS - ( UMÉRI	DEM TECLA		TER RTUAL)			TER DE IDI DAS	MINAÇ Entific S recei	CÕES AÇÃO TAS	BARRA DE ROLAGEM

## - 11 - MONITORAÇÃO DO SISTEMA

Todas as variáveis de controle de queima das receitas podem ser checadas e alteradas mesmo durante o processo, exceto os tempos de patamar que estão em execução.

Para verificar o conteúdo das variáveis programadas, bem como os parâmetros em geral, basta acionar a tecla desejada e conferir os dados gravados. O conteúdo será mostrado no visor por um período aproximado de **20** segundos e em seguida o visor voltará a mostrar a temperatura real do forno.



Caso deseje alterar qualquer variável, poderá ser feito neste momento durante os **20** segundos. O controle assumirá os novos valores imediatamente e passará a executar a nova instrução programada.

A tela de monitoração geral mostra todas as informações das fases em processo, passo a passo, bem como as mensagens de operação e de erros que ocorrerem durante a queima. Neste exemplo a tela indica as variáveis do processo em T2, temperatura atual de T2, Velocidade de A2, Patamar de P2, dentre outras Ex.

				51. A		11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11		a aa a			MO	NITO	RAG	, AU
• 0	0	A	2	Ξ	2	0		0						
0		Т	2	=	0	8	0	0	P	Α	D	R	Α	0
	8	<b>8 0</b>	6 8 0 A	<b>8 0</b> A 2 T 2	<b>8 0</b> A 2 = T 2 =	$\mathbf{B} = \mathbf{B} = \mathbf{B} = \mathbf{A} = \mathbf{A} = \mathbf{B} = $	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							

^		D	•	1.00233	[[DAGA]]	112225		7						
U	0 -		2	=	0	0		3	0		•	-	• •	
-	1				ME	NSN(		c .		_ P	A	1	A	IVI
	0	0 0	0 0	0 0	0 0	MEI	MENSA	MENSAGEN	MENSAGENS	MENSAGENS	MENSAGENS	MENSAGENS	MENSAGENS	O O P A T A

No campo de mensagens, algumas informações serão indicadas, e as mais comuns estão listadas na tabela a seguir. Ex.

	TABEL	A DE	MENS	AGENS	
I.	N	I	С	I	0
	Р	Α	Т	Α	М
Р	Α	D	R	Α	0
		S	Т	0	Р
	S	Т	Α	R	Т
R	:	0	0	1	S
R	:	0	0	2	S
	R	Α	М	Р	Α
			F	1	M

mensagens serão escritas Estas no campo de monitoração е serão alternadas durante 0 processo de queima. Outras mensagens de erros como falha sistema, erros de no programação, entre outras, serão escritas no display todo. Para visualizalas basta navegar com as teclas (08) de forma que possa ler todo o descritivo.

### - 12 - EXECUTANDO QUEIMA PASSO A PASSO.

12-1-> Ligue a chave geral (11). Aguarde que o forno faça as checagens e realize as configurações iniciais.



EIV	IPER	KAI	JRA		07					a	16 - F	ae - 2				MO	NITC	RA	γA
*	*	Е	D	G		Е	Q	U		Р	Α	M	E	N	Т	0	S	*	*
					С	Р	U	-	1	0	Р	-	L	С	D				

TEMPERA	TURA	Ş.,					63 N	16	an 15			MO	NITOR	AÇÃ0
	V	Е	R	S	Α	0	8		0	2	2	0	V	
. 20 20.				en se		MEN	SAGEN	IS					5 - 52 	

12-2-> Acione a tecla LER (05) e escolha o tipo de trabalho (Receita Padrão) acionando as teclas de navegação (08). Confirme o processo de leitura acionando a tecla Ler (05) ou a tecla OK (07) para completar a operação.

LIV		VA I		81	16	-				6 S	n	16				INIC	NITOR	-AÂ
*		L	E	R		R	E	С	E	1	Т	Α			0	0	0	*
>	R	Е	С	Е	T	Т	Α		Ρ	Α	D	R	Α	0				+

EWP	ER	AIL	JRA	- 10						16 - 10 - 1			MO	NITC	RA	ÇA
0 (		2	7	Α	1	Ξ	4	0	÷.	0						
	,	4	1	Т	1	=	0	0	2	0	P	Α	D	R	Α	0

12-3-> Após a leitura da receita padrão, programe T1=400°C e T2=900°C, as demais em zero conforme Ex.

4		Т	F	м	P	F	R	Δ	T	EF.	R	Δ	\$ 1	0	C	1	*
*			_ <b>_</b>	INF	<b>I</b>	_ <b>_</b>	1.	~			1.5	-	- 1	2254		1	
>	Т	0	1		=		0	4	0	0							+

														× 4		~
189	E	M	Р	E	R	Α	Т	U	R	Α	S	(	0	С	)	*
0	2		=		0	9	0	0								+
	0	0 2	0 2	0 2 =	0 2 =	0 2 = 0	0 2 = 0 9			0 2 = 0 9 0 0		1       E       M       F       E       R       A       1       O       R       A       3         0       2       =       0       9       0       0	1 E M F E R A T O R A 3 ( 0 2 = 0 9 0 0		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

EN	IPE	RAI	JRA	6												V	ACL	0
*		Т	Е	М	Р	E	R	Α	Т	U	R	Α	S	(	0	С	)	*
>	Т	0	3		=		0	0	0	0								+



12-4-> Agora programe as velocidades A01=20°C/min e A02=30°C/min, as demais em zero. Ex.

EN	IPEF	RATI	JRA												NOI	VITOR	AÇAC
*		V	E	L	0	С	1	D	(	0	С	1	Μ	1	Ν	)	*
>	Α	0	1	=	2	0		0									+

<b>TEN</b>	<b>IPER</b>	RATI	JRA	£												MO	NITOR	RAÇÃO
*		V	E	L	0	С	1	D	8	(	0	С	1	Μ	1	N	)	*
►	Α	0	2	=	3	0		0										+
	20.		00 - S	°		· · ·		MEN	<b>NSA</b>	GEN	S			а а		÷ .		

TEMPERATURA MONITORAÇÃO 0 C / V E L 0 С D М 1 N ( ) \* . ۲ А 0 3 = 0 0 0 12 MENSAGENS

12-5-> Programe também os tempos de patamar P01=00:10 minutos e P02=00:30 minutos, as demais em zero.Ex.

EI	/IPEI	RAI	JRA	ù i		a					a - a					INIO	NIIC	RA	<b>ÇAU</b>
*	Т	E	М	Р	0		Q	U	Ε	1	Μ	Α	(	H	0	R	Α	)	*
•	Р	0	1		0	0	2	1	0										

EN	IPER	KAI	JRA	ù												MO	VIIC	RA	ÇAC
¥	Т	Е	M	Р	0		Q	U	Е	1	Μ	Α	(	н	0	R	Α	)	*
>	Р	0	2		0	0	3	3	0										

TEN	IPE	RATI	JRA	į.,							·					MO	NITO	RA	ÇÃO
*	Т	Е	M	Р	0		Q	U	Е	1	M	Α	(	Н	0	R	Α	)	*
►	Р	0	3		0	0	1	0	0										
								MEI	VSA	GEN	IS								<u>a</u> r

**12-6->** Coloque a peça a ser queimada devidamente acomodada no suporte adequado no centro térmico da câmara.

Com tudo pronto podemos iniciar a queima acionando a tecla (Start) item(02).

12-7-> Nesta fase, o forno passou do estado aguardando (Início) para rampa TO1, aquecendo a **20**°C/min até atingir a



temperatura de **T01=400**°C, onde deverá permanecer queimando por **10**-minutos.

EWP	PER	ATL	IRA									MON	VITO	RAÇ.	ÃΟ
^	2	2	0	Α	1	Ξ	2	0	-	0					
U	2	S	U	ा	1	=	0	4	0	0	R	Α	М	Р	Α

12-8-> Agora terá início a contagem do tempo de patamar 00:10 minutos que poderá será visualizado. PAT-**PO1=(00.10)** em decremento.

ΈM	PER	RATU	IRA										NOM	ITO	RAÇ	ÃO
Δ	٨	0	0	P	1	Η	0	0	:	0	9					*
U	4	U	U									Р	Α	ा	Α	M

12-9-> A próxima fase será efetuar uma nova rampa de subida até T2=900°C a uma velocidade de 30°C/minutos.

EM	PER	RATU	IRA									MOI	UITO	RAÇ	ÃO
0	A	E	2	A	2	Ξ	3	0		0					
U	4	Э	2	T	2	=	0	9	0	0	R	Α	М	Р	Α
							ME	NSA	GEN	S					

12-10-> Agora terá início a contagem do tempo de patamar 00:30 minutos que poderá ser visualizado. PAT-**P02=(00.30)** em decremento.

EM	PER	AIU	IRA		e				 8			m - 22	MOL	UIIO	RAÇAU
0	0	0	0	P	2	П	0	0	2	9					
U	Э	U	U								P	Α	Т	Α	M

12-11-> Terminando o tempo de patamar o programa finalizará a queima desligando o aquecimento do forno, colocando a mensagem (FIM) no campo de monitoração.Ex.

TEM	PER	ATU	IRA		o							72 10	MON	VITO	RAÇÃO
0	8	9	2	P	2	=	0	0	<u> </u>	0	0		F		M
							ME	VSA	GEN	s					

12-12-> Nesta última fase, a temperatura será mantida se o programa foi configurado para (ODONTOLÓGICO) e se estiver



configurado para linha (INDUSTRIAL) resfriará naturalmente até atingir a temperatura ambiente novamente, na qual permanecerá aguardando a próxima instrução. Ex.



### - 13 - FUNÇÕES AUXILIARES (MENU)

#### •

#### 13-1-> MENU

A tecla MENU (03) permite o acesso ao sub grupo de funções internas úteis. Estas não fazem parte dos parâmetros de receitas normais, mas complementam os recursos disponíveis no equipamento.

#### 13-2-> OFFSET TEMP

Esta função permite ao operador alterar a temperatura final do forno em  $(+60^{\circ}C)$  ou  $(-60^{\circ}C)$  num total de  $120^{\circ}C$ . Este ajuste é feito por software nos casos em que o forno aparenta estar acima ou abaixo do ponto ideal de queima.

A temperatura do forno é calibrada de fábrica no centro térmico da mufla. No entanto, pode-se fazer um pequeno ajuste para mais ou para menos, ajustando o valor do conteúdo da variável chamada OFFSET TEMP. Quando o operador verificar que o valor da temperatura está acima do ideal, o valor deve ser negativo, Ex.(-5). Quando o valor for abaixo do ideal, o valor deve ser positivo, Ex.(+5). Para realizar o ajuste, basta acionar a tecla MENU (O3). O cursor ficará piscando no primeiro campo, função OFFSET TEMP; em seguida insira o valor desejado através do teclado numérico (O9) e mude de sinal positivo (+) ou negativo (-), através das setas de navegação horizontal (O8). Confirme a opção com a tecla OK (O7). O ajuste será completado. Ex.

*	*	*	*	*	*	*	M	Е	Ν	U	*	*	*	*	*	*	*
-	~		-	~		-	-		1000	-	 -	20.62	Corners?	•	0.000		1



#### 13-3-> CONTRASTE DO VISOR

Acione a tecla MENU (03) através das setas de navegação (08). Mova o cursor para a função CONTRASTE e confirme com a tecla OK (07).

* *	*	*				1								-
		1000		M	E	N	U	*	*	*	*	*	*	*
N T	R	Α	s	Т										\$
	N T	N T R	N T R A	N T R A S	N T R A S T	N T R A S T . MONITO	N T R A S T MONITORAC	N T R A S T MONITORAÇÃO	N T R A S T	N T R A S T	N T R A S T	N T R A S T		

*	*	*	*	С	0	Ν	Т	R	Α	S	ा	E	*	*	*	*	*
-													0.00				+

Agora ajuste a intensidade de contraste do visor desejada para mais ou para menos, através das setas de navegação horizontal (08). Confirme com a tecla OK (07).

#### 13-4-> AJUSTE DO IDIOMA

Acione a tecla MENU (03) e através das setas de navegação (08), mova o cursor para a função IDIOMA e confirme com a tecla OK (07).

EMI	PER	AIL	IRA													V	ALL	0
*	*	*	*	*	*		T	D	E	0	м	A	*	*	*	*	*	*
•	ł	D	1	0	м	Α			•									\$

Agora ajuste o idioma desejado, através das setas de navegação vertical (08). Confirme a opção com a tecla OK (07).

*	*	*	*	*	*		1	D	18	0	М	Α		*	*	*	*	*	*
					1.000.00	D	0	D	т	TT	G	11	E	e			00000		t



#### 13-5-> DEFAULT DE FÁBRICA.

Esta rotina restaura as configurações originais de fábrica quando o forno perde os dados armazenados na memória, por motivos de ruídos na rede provocados por falta de aterramento, instalação inadequada como uso de adaptadores em tomadas, oscilações constantes da tensão, sobrecarga de fiação, entre outros. Esta opção só deverá ser utilizada como recurso técnico de emergência pois, uma vez restauradas as configurações originais, apagará as configurações atuais ajustadas pelo cliente. Para recuperar os dados proceda da seguinte forma.

Acione a tecla MENU (03). Selecione a opção Default Fábrica na listagem através das teclas de navegação (08). Confirme com a tecla OK (07). EX.

															V	ACU	0
*	*	*	*	*		М	Е	Ν	U		*	*	*	*	*	*	*
Е	F	Α	U	L	т		F	Α	в	R	1	С	Α				\$
	* E	* * E F	* * * E F A	* * * * E F A U	* * * * * E F A U L	* * * * * E F A U L T	* * * * * M E F A U L T	*       *       *       *       M       E         E       F       A       U       L       T       F	*     *     *     *     M     E     N       E     F     A     U     L     T     F     A	*       *       *       *       M       E       N       U         E       F       A       U       L       T       F       A       B	*       *       *       *       M       E       N       U         E       F       A       U       L       T       F       A       B       R	*       *       *       M       E       N       U       *         E       F       A       U       L       T       F       A       B       R       I	*     *     *     *     M     E     N     U     *     *       E     F     A     U     L     T     F     A     B     R     I     C	*     *     *     *     M     E     N     U     *     *     *       E     F     A     U     L     T     F     A     B     R     I     C     A	*     *     *     *     M     E     N     U     *     *     *     *       E     F     A     U     L     T     F     A     B     R     I     C     A	*     *     *     *     M     E     N     U     *	*     *

Caso tenha certeza que deverá recuperar os dados, utilize as teclas de navegação (08) e mude para a opção (SIM). Confirme com a tecla OK (07) para executar a rotina conforme Ex.

Т	Α	П	D	1000		T 10.52362	1 12005		T	_		_			_
		0	<b>– –</b>	A	R	C	0	N	F	1	G	8		D	E
R	I	С	Α				S	I	М				Ν	Α	0
	R	RI	R I C	R I C A	R I C A	R I C A MENS	R I C A MENSAGEN	R I C A S MENSAGENS	R I C A S I MENSAGENS	R I C A S I M MENSAGENS	R I C A S I M MENSAGENS	R I C A S I M MENSAGENS	R I C A S I M MENSAGENS	R I C A S I M N MENSAGENS	R I C A S I M N A

#### 13-6-> MENU TÉCNICO

Estas funções de ajustes destinam-se aos usuários técnicos, centros de serviço ou a pessoas devidamente autorizadas pela EDG, conforme orientação técnica qualificada. Estes poderão monitorar e alterar os parâmetros internos de controle, caso seja necessário. Estas funções serão liberadas através de SENHAS e CONTRA SENHAS, fornecidas com acompanhamento técnico da fábrica.



	1 617		11	2 N		17		193 - 1942 1943 - 1942		S	1	20. 9	<u> </u>	an 2	mo		ιvηγ	
*	*	*	*	*	*	*		Μ	Е	N	U	*	*	*	*	*	*	*
•	Т	Е	С	Ν	I.	С	0	[]	•>									1

ΈM	PER	ATL	JRA		2 10							2		MOI	VITO	RAÇ	ÃO
*	*	*	*	*	*	S	E	Ν	Н	A	*	*	*	*	*	*	*
					<						>						\$
							ME	NSA	GEN	S							

OBS: Esta rotina destina-se ao uso exclusivo do pessoal técnico. Para maiores detalhes, solicite informações na fábrica sobre MANUAL TÉCNICO DE MANUTENÇÃO.

#### 13-7-> FUNÇÃO DEL

Esta tecla apaga o conteúdo das variáveis, bem como receitas inteiras e também retrocede o último dígito inserido errado, no momento da escrita no teclado virtual. A seguir vamos apagar uma receita chamada SINTER do banco de dados geral. Acione a tecla LER (05) e mova o cursor para o nome da receita a ser apagada, através das teclas de navegação (08). Ex.

CIAI		AIC	RA	20		w					0		0		INICI	VITOR	ЧÇAU
*		L	E	R		R	E	С	E	1	Т	Α		0	0	1	*
	0	0	1	-	S		N	Т	E	R							

Em seguida acione a tecla DEL (10). Uma tela de confirmação será escrita no visor. Mova o cursor para a opção (SIM) através das teclas de navegação (08) e confirme a operação com a tecla OK (07) Ex.

	PERA	IURA			· · · · ·			1.	-		a		MOL	VITORA	<b>IÇAU</b>
*	*	Α	Р	Α	G	Α	R	R	Е	С	Е	Т	Α	?	*
			S	I	M							N	Α	0	

#### 13-8-> FUNÇÃO - START/STOP

Esta tecla tem dupla função, iniciar ou interromper a queima, sendo que para iniciar é preciso que o forno esteja com a temperatura de entrada da peça abaixo de **TO1**. Para interromper, é necessário que a queima esteja em andamento. Uma mensagem



será escrita no visor quando a função for ativada, e a temperatura retorna para a programada em **TO1**.

										MOL	VIID	RAÇ	AU
E	0	Α	1	Ξ	2	0		0					
D	U	ा	1	=	0	4	0	0	S	Т	Α	R	Т
	5	50	5 0 A T	50 A 1 T 1	<b>5</b> 0 A 1 = T 1 =	<b>5 0</b> A 1 = 2 T 1 = 0	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	<b>5</b> 0 A 1 = 2 0 . 0 T 1 = 0 4 0 0 S	<b>5</b> 0 A 1 = 2 0 . 0 B B T T 1 = 0 4 0 0 S T	5       0       A       1       =       2       0       .       0       .	A       1       =       2       0       .       0       .

S T O

#### 13-09->TECLADO VIRTUAL

Este teclado só será visualizado quando acionada a tecla GRAVAR (06). O objetivo é poder inserir e alterar letras e símbolos alfabéticos aos NOMES das receitas a serem gravadas. Quando for necessário utilizar números e nomes de receitas utilize o teclado numérico (09) para mesclar números, letras e símbolos. Ex.

EIVI	PER	AIU	IRA	×			18 92		s				MOI	VIIU	RAÇA
С	0	D	1	G	0	: :	0	0	0	G	R	Α	V	Α	R
N	0	М	Е	191											
							ME	ICA	CENIC						

A seguir daremos um exemplo de como inserir o nome SINTER via teclado virtual. Utilize as teclas de navegação (08) e mova o cursor sobre a letra (S). Confirme esta opção acionando a tecla OK (07). A primeira letra será escrita após o campo (NOME:S). Proceda da mesma forma com as outras letras até completar o nome todo, que poderá atingir no máximo 15 caracteres. Ex.

ΈM	PER	ATU	RA													MO	NITO	RAÇ	ÂC
Ν	0	М	Е		S														
N	0	Р	Q	R	s	Т	U	٧	W	Х	Y	Ζ	*	•	,	1	%	<	>
								ME	NSA	GEN	S								

	1000													INICI	NITO	ГАÇ	AU
M	E	:	S		Ν												
Р	Q	R	s	Т	U	۷	w	Х	Y	z	*	28	,		%	<	>
	P	P Q	P Q R	P Q R S	P Q R S T	P Q R S T U	P Q R S T U V	P Q R S T U V W	P Q R S T U V W X	P Q R S T U V W X Y	P Q R S T U V W X Y Z	P Q R S T U V W X Y Z *	P Q R S T U V W X Y Z * .	P Q R S T U V W X Y Z * . ,	P Q R S T U V W X Y Z * . , :	P Q R S T U V W X Y Z * . , : %	P Q R S T U V W X Y Z * . , : % <



EM	PER	RATU	RA		5		-		5		2			 	MO	NITO	RAÇ	Ã0
N	0	М	Е		S		N	Т	Е	R								
N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	w	Х	Y	Ζ	*	 1.		%	<	>

#### 13-10-> TELA INICIAL

Esta tecla tem como função retornar a tela de monitoração principal, sempre que se deseja sair de qualquer função sem alterar seu conteúdo. É muito utilizada quando estamos apenas checando a programação de uma receita e não foi necessário alterar nada, então retorna-se a tela de monitoração geral, através da tecla de **função tela inicial (O4)**. Esta tecla também inicializa novamente a escrita do display, eliminando possíveis caracteres indesejados que aparecerem provocados por ruídos e fortes oscilações da rede elétrica. Ex.

TEM	PER	ATU	IRA	12 - 14							24 - 12		MOI	VITO	RAÇ	ÃO
0	0	2	0	Α	1	Ξ	1	0		5						
U	U	J	U	T	1	=	0	2	0	0	P	Α	D	R	Α	0
							ME	NSA	GEN	S						

#### 13-11-> TOTALIZADOR DE HORAS DE PROCESSO

O forno está equipado com um dispositivo que soma as horas de queima. A partir do momento em que a tecla **Start/Stop** é acionada, o tempo de utilização é armazenado em um relógio interno. Este dispositivo é importante para o controle de qualidade que analisa a vida útil da mufla e demais peças de reposição. O acesso a esta função está restrito ao uso técnico. Ex.

	FER	AIC	NA.	· · · · ·									6 - Ye		10 C	INICI	VIIU	NAÇ	AU
*	*	*	*	*	*		T	E	С	N		С	0		*	*	*	*	*
	Т	0	ा		н	0	R	Α	S		=		0	0	0	2	3	0	\$

#### 13-12-> TOTALIZADOR DE CICLOS DE QUEIMA

Este equipamento está dotado com um dispositivo que soma o número de queimas executadas, visando concentrar informações de uso repetitivo para análise de durabilidade das peças e acessórios utilizados no forno. O acesso a esta função está restrito ao uso técnico. Ex.



EM	PER	RATL	JRA													MO	NITO	RAÇ	ÃO
*	*	*	*	*	*		Т	E	С	Ν		С	0		*	*	*	*	*
•	Т	0	िः		С	T	С	L	0		=		0	0	4	5	8	1	1

### - 14 - ALARMES E MENSAGENS

Para evitar danos ao equipamento e erros de programação, vários dispositivos de segurança atuam na prevenção de falhas no sistema. As mensagens e os códigos de erros serão indicados no visor.

OBS: OS NÚMEROS DE ERROS QUE NÃO APARECERAM NESTA LISTAGEM NÃO TEM FUNÇÃO NESTE PRODUTO.

ERRO-001 - "Falha no termopar" (Sensor de temperatura).

O visor mostrará o código e a mensagem do erro e abortará o processo em execução, um alarme sonoro sinalizará a falha. Estas mensagens serão compostas e escritas no formato de 4 linhas no display.

#### ERRO:**001** – TERMOPAR DANIFICADO, CONTATE ASSITÊNCIA TÉCNICA (OK).

EL	AIU	IRA												MON	<b>UILO</b>	RAÇAC
R	R	0		0	0	1	*	Т	E	R	М	0	Р	Α	R	*
Е	R	М	0	Р	Α	R	D	Α	Ν	l I.	F	I.	С	Α	D	0
	R	R R E R	R R O E R M	R R O : E R M O	R R O : 0 E R M O P	R       R       O       :       O       0       O         E       R       M       O       P       A	R       R       O       :       0       0       1         E       R       M       O       P       A       R	R       R       O       :       0       0       1       *         E       R       M       O       P       A       R       D	R       R       O       :       0       0       1       *       T         E       R       M       O       P       A       R       D       A	R       R       O       :       0       0       1       *       T       E         E       R       M       O       P       A       R       D       A       N	R       R       O       :       0       0       1       *       T       E       R         E       R       M       O       P       A       R       D       A       N       I	R       R       O       :       0       0       1       *       T       E       R       M         E       R       M       O       P       A       R       D       A       N       I       F	R       R       O       :       0       0       1       *       T       E       R       M       O         E       R       M       O       P       A       R       D       A       N       I       F       I	R     R     O     :     0     0     1     *     T     E     R     M     O     P       E     R     M     O     P     A     R     D     A     N     I     F     I     C	R     R     O     :     0     0     1     *     T     E     R     M     O     P     A       E     R     M     O     P     A     R     D     A     N     I     F     I     C     A	R     O     :     0     0     1     *     T     E     R     M     O     P     A     R       E     R     M     O     P     A     R     D     A     N     I     F     I     C     A     D

=MP	PER	RATU	RA												MON	ITO	RAÇ	ÃO
C	0	Ν	Т	Α	Т	E		Α	S	S	S	Т	Е	Ν	С	Ĩ.	Α	
	Е	С	Ν	I	С	Α	1993								(	0	κ	)

#### ERRO-004 - "Velocidade de aquecimento igual a zero".

Indica que algum campo de velocidade assumiu conteúdo zero não permitido quando existe temperatura programada. Para corrigir o problema, acione a tecla de velocidade VEL.(16) e digite um valor diferente de zero.



#### ERRO-**005** – "Temperatura zero"

A temperatura não pode ser zero para velocidades programadas. Verifique se T1, T2 à T10 estão com zero programado e corrija o valor. Se as velocidades estiverem programadas e não forem utilizadas, deverão estar em zero.

#### ERRO-007 - "Alteração da receita padrão".

O campo da receita padrão não pode ser apagado ou alterado. Grave a nova receita em outra posição disponível no banco de dados. Ex. de (**001**) a (999).

#### ERRO-**010** – "Versão de Software incompatível"

A atualização da versão de programa é incompatível com este produto. Atualização não autorizada. Solicite informações junto à fábrica.

#### ERRO-**017**–"COMUNICAÇÃO FALHA". Perda de sincronismo.

Não foi possível comunicar-se com o equipamentos externos via serial. Verifique os cabos, conectores, endereço lógico de acesso, configuração da porta de comunicação (COM-1) à (COM-4), configuração da porta USB / SERIAL VIRTUAL quando utilizar este tipo de conversor.

OBS: A comunicação no momento é de uso exclusivo da fábrica.

#### ERRO-**024** – "SENHA". Senha inválida.

A senha de acesso a esta função está incorreta, tente novamente. Se o problema persistir, procure o centro de serviço mais próximo.

#### ERRO-**025** – "CALIB". Erro na calibração do termopar.

O sistema detectou que a escala de temperatura está fora da faixa de atuação do termopar. Verifique valores abusivos no ajuste de OFFSET de temperatura; verifique deformações na ponta do termopar. Se o problema persistir, procure o centro de serviço mais próximo.



#### ERRO-**026** – "CRC". Falha nos parâmetros de controle.

O sistema de segurança detectou perda nos parâmetros de controle; verifique o cabo de alimentação, tomadas, aterramento, condições elétricas atuais do relê térmico de partida da bomba de vácuo, mal contato em fiações e disjuntores de bancada.

Se o problema persistir, procure o centro de serviço mais próximo.

#### ERRO-**029** – "DISCO". Memória cheia.

A memória do sistema funciona como um HD semelhante aos computadores convencionais, armazenando o sistema operacional, parâmetros de processamento e banco de dados das receitas. Quando isso ocorrer apague receitas que não estão sendo mais utilizadas, liberando, desta forma, espaço físico no HD.

Se o problema persistir, procure o centro de serviço mais próximo.

#### ERRO-**030** – "TEMP". Temperatura atual maior que T1.

Para iniciar uma queima é necessário que a temperatura atual do forno esteja igual ou inferior a temperatura programada em T1. Corrija a programação de T1 ou aguarde o resfriamento do forno para uma temperatura inferior a T1.

# OBS: OS NÚMEROS DE ERROS QUE NÃO APARECERAM NESTA LISTAGEM NÃO TEM FUNÇÃO NESTE PRODUTO.



## - 15 - Exemplo prático de receitas

#### 15-1) Exemplo de receita com 2 patamares.

1° - E	EXEMP	LO PR	ATICC	DE RI	ECEITA	AS - C	PU - 10	P - LCD	)	
TEMPERATURA	T01	T02	T03	T04	T05	T06	707	T08	T09	T10
°C	400	900	0	0	0	0	0	0	0	0
VELOCIDADE	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10
°C / min	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PATAMAR	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10
H / min	00:10	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TEMPO-AUXILIAR	AX1	AX2	AX3	AX4	AX5	AX6	AX7	AX8	AX9	AX10
DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO
ALARMES	AL1	AL2	AL3	AL4	AL5					
°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### **GRÁFICO DA CURVA**



#### 15-2) Exemplo de receita com 6 patamares.

2° - E	EXEMP	LO PR	ÁTICO	DE RI	ECEITA	AS - C	PU - 10	P - LCD		
TEMPERATURA	T01	T02	T03	T04	T05	T06	707	T08	T09	T10
°C	200	600	800	1000	1200	500	0	0	0	0
VELOCIDADE	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10
°C / min	5,0	10,5	15,0	10,0	2,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PATAMAR	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10
H / min	00:30	00:30	00:30	00:30	01:00	00:01	00:00	00:00	00:00	00:00
TEMPO-AUXILIAR	AX1	AX2	AX3	AX4	AX5	AX6	AX7	AX8	AX9	AX10
DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO	DESATIVADO
ALARMES	AL1	AL2	AL3	AL4	AL5					
°C	800	1000	1200	500	0	0	0	0	0	0

#### **GRÁFICO DA CURVA**

Manual





CPU-10P-LCD MULT-RAMPAS

Pg 35

## - 16 - Especificações

- Alimentação 110 ou 220 volts. 50/60 Hz. Comutáveis através da chave H-H seletora de voltagem.

- Consumo máximo; controle CPU-10P-LCD 200 Watts.
- Fusível de proteção geral, incluindo o forno 20A.
- Temperatura máxima de programação 1200°C
- Temperatura de alarme por falha no sistema 1220°C
- Aquecimento linear de 0.1°C à 40,0° C/min.
- Tenpo de permanência de 00:00 à 09:59 horas.
- Temperaturas programáveis de (1) à (10).
- Velocidades programáveis de (1) à (10).
- Patamares programáveis de (1) à (10).
- Alarmes programáveis de (1) à (5).

#### Dimensões do Controlador – CPU - 10P – LCD.

- Altura......150mm.
- Profundidade......350mm.
- Peso líquido.....5,6Kg.

#### **OBSERVAÇÃO IMPORTANTE**

Este controlador é utilizado em vários equipamentos da linha odontológica bem como da linha industrial. Portanto as especificações de cada produto são passadas individualmente e segue junto com o certificado de garantia de caca modelo.

### **EDG**Equipamentos e Controles Ltda.

Rua Eduardo Gobato, **300** CEAT São Carlos, CEP-**13573-440** São Carlos- SP – Brasil – Fone / Fax **(16) 3377-9600** E-mail: <u>grupoedg@edg.com.br</u>

#### Depto. Vendas:

Fone (11) 5051-9703 – Fone / Fax (11) 5051-5043 E-mail: <u>edgvendasp@uol.com.br</u>

### www.edg.com.br



Manual

CPU-10P-LCD MULT-RAMPAS